

Руководство по эксплуатации

Назначение

Блок питания стабилизированный (далее — блок питания) АТ-12/05 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 0,5А. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Эксплуатационные режимы

Диапазон температур: от +10°C до +40°C.
Относительная влажность воздуха: не более 80%.
Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
		АТ-12/05
1	Напряжение сети, В~	100-240
2	Частота тока, Гц	47-63
3	Номинальный ток нагрузки, А	0,5
4	Максимальный ток нагрузки, А	0,8
5	Выходное напряжение, В	12,6±0,2

Указания по технике безопасности

Запрещается включать блок питания в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Подключите блок питания к нагрузке, соблюдая полярность. Вставьте блок питания в сетевую розетку.



Правила хранения

Блок питания следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока питания в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений.

Блок питания стабилизированный

АТ-12/05

признан годным для эксплуатации.



Предприятие-изготовитель: ООО "Аккорд-2001"
129301, Россия, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 14, корп. 2
Тел./факс: (495) 682-05-47, 686-33-56
<http://www.accordtec.ru>, e-mail: info@accordtec.ru