

Внешний аккумулятор PW-10.0 - портативное зарядное устройство емкостью 10000мАч, с помощью которого в любой момент можно пополнить заряд своего мобильного устройства.

PW-10.0 - совместим с большим количеством устройств. Особенно удобен в пути при отсутствии рядом розеток, добавляя энергии вашим портативным устройствам в самый ключевой момент. Выполнен в стильном и легком пластиковом корпусе.

Внешний аккумулятор PW-10.0 имеет два разъема USB (1000mA и 2000mA) для подключения Вашего мобильного устройства.

Внешний аккумулятор PW-10.0 заряжается от USB (2.0, 3.0) порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
2. Не используйте в случае повреждения, не разбирайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход питания: DC 5В/2000mA


Выход питания 1: DC 5В/1000mA

Выход питания 2: DC 5В/2000mA

Рабочая температура: 0°C~40°C.

Температура хранения: -25°C~40°C.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ



1. Кнопка проверки уровня заряда
2. Вход питания: micro-USB, DC5V, 2000mA
Используется только для заряда внешнего аккумулятора.
3. Выход 1: USB, DC5V, 1000mA ⚡
4. Выход 2: USB, DC5V, 2000mA ⚡⚡

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИНДИКАЦИИ

Состояние индикации			
Уровень заряда, %			
0~25	25~50	50~75	75~100
□	□	□	■
□	□	■	■
□	■	■	■
■	■	■	■

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заряд внешнего аккумулятора

1. Подключите USB кабель к гнезду Micro-USB (1) внешнего аккумулятора и к USB порту компьютера или к зарядному устройству.
2. Внешний аккумулятор автоматически перейдет в режим заряда.
3. Уровень заряда внешнего аккумулятора вы можете контролировать по светодиодной индикации.
4. Заряд внешнего аккумулятора закончен, если светодиод светится зеленым цветом.
5. Отключите внешний аккумулятор от зарядного устройства или USB-порта компьютера.

Заряд мобильного устройства.

1. Подключите USB кабель к разъему 3 (Выход 1 ⚡) или к разъему 4 (Выход 2 ⚡⚡) внешнего аккумулятора и к вашему мобильному устройству.
2. Внешний аккумулятор автоматически перейдет в режим заряда вашего мобильного устройства.
3. Для контроля уровня разряда временно нажмите на кнопку 1. Уровень разряда внешнего аккумулятора вы можете контролировать по светодиодной индикации.
4. По окончании заряда вашего мобильного устройства, отключите его от внешнего аккумулятора.



PW-10.0

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР